

## ■仕様

型番	TR110	TR200	TR220
測定項目	Ra・Rz	Ra・Rz・Ry・Rq・Rt・Rp・Rmax・Rv・R3z・RS・RSm・RSk・Rmr	Ra・Rz・Ry・Rq・Rt・Rp・Rmax・Rv・R3z・Rs・RSm・RSk・Rmr・R <sub>Pc</sub> ・Rk・R <sub>pk</sub> ・R <sub>vk</sub> ・Mr1・Mr2
測定範囲	Ra/0.05~10.0 $\mu$ m、 Rz/0.1~50 $\mu$ m	Ra・Rq/0.005~16.0 $\mu$ m、 Rz・R3z・Ry・Rt・Rp・Rm/0.02~160 $\mu$ m、 RSk/0~100%、 RS・RSm/1mm	Ra・Rq/0.005~16.0 $\mu$ m、 Rz・R3z・Ry・Rt・Rp・Rv・Rz(JIS)・Rmax/0.02~160 $\mu$ m、 RSk/0~100%、 Rs・RSm/1mm、 Rmr/0~100%
メモリ	—		10データ
インターフェース	—	RS232 (対応OS/Windows®XP/Vista™)	
電源	3.6V Liイオンバッテリー (充電用アダプター付属)		
付属品	検出部保護カバー・Ra試験片・キャリングケース	Ra試験片・RS232接続ケーブル・キャリングケース	