

■対応ガスコード表

コード	-01	-02	-03	-04	-05	-06
対応ガス-継手	N ₂ -SW	O ₂ -SW	Air-SW	H ₂ -SW	Ar-SW	He-SW
コード	-07	-08	-09	-10	-11	-12
対応ガス-継手	N ₂ -VCR	O ₂ -VCR	Air-VCR	H ₂ -VCR	Ar-VCR	He-VCR