ログデータの出力方法 データロガーLITE5032P-RH

①ソフトウェアを起動させると下記のような起動画面が表示されます。



②データロガーを接続すると画面の左上に下記のアイコンが表示されます



③そのアイコンを右クリック後、「データ表示」を左クリックします。

ファ	イル	DataNet ネットワーク ツール 端末 解析 レポート	ヘルプ
2	*	🏭 🏥 🔸 🟮 🧶 🥮 🌐 🔽	
	n		
		アータ取込み	
		校正	
		ファームウェアを更新	
		ファームウェアの更新を中止	
		設定	
	1	設定ファイル・	
		停止	
		開始	(
	_		



⑤「Excel形式でデータを出力」のアイコンをクリックします。



 	(II) T T T	* はん ページン	しんつウト ぎ	97 7		- 表示	L - EXCE						- ご へ サインイン K
していて、 はりか	MSF III → III	₩ • ⊞ • U • ⊞ • 772/1	<u> • 11 •</u> <u> </u> • <u>11 •</u>				標準 	 ・ ・ ・	き書式 × として書式設定 × くタイル × スタイル	翻挿入 ▼ 副 副 書式 ▼ セル	$\sum_{i=1}^{n} \frac{1}{i}$	Aママ 信 並べ替えと検討 フィルターマ 選択 編集	
F5	* :	\times \checkmark .	fx										~
	А	В	С	D	E	F	G	н	I	3	к	L	M
1	コメント		Fourtec		Fourtec								
2	シリアル 番号		9198882		9198882								
3	センサー	Internal Digital Tempe Internal RH											
4	低						_						
5	予備−低						-						
6	予備-高												
7	同												
8		n+88											
9	日15	時間	Internal Dig	アフームの	2-Internal RFJ	7-43	-91429	シラのヨメン	۲				
10	2014/6/19	7:31:44 PM	20.49		32.50								
12	2014/8/19	7.30.44 PM	20.32		47.00								
13	2014/8/19	7:46:44 PM	27.54		5019								
14	2014/8/19	7:51:44 PM	27.4		50.78								
15	2014/8/19	7:56:44 PM	27.3		51.12								
16	2014/8/19	8:01:44 PM	27.24		51.43								
17	2014/8/19	8:06:44 PM	27.26		51.75								
18	2014/8/19	8:11:44 PM	27.25		52.01								
19	2014/8/19	8:16:44 PM	27.26		52.39								
20	2014/8/19	8:21:44 PM	27.27		52.59								
21	2014/8/19	8:26:44 PM	27.29		52.75								
22	2014/8/19	8:31:44 PM	27.32		52.78								
23	2014/8/19	8:36:44 PM	27.34		52.98								
24	2014/8/19	8:41:44 PM	27.39		52.95								
25	2014/8/19	8:40:44 PM	27.43		53.14								
20	2014/8/19	0.01.344 PW	27.45		52.96								•