



ドラム缶用ヒーター 1-135-11 ~ 13

ラバーヒーターの空気中における表面温度



ヒーター単体を常温空気中にて測定
使用環境、被発熱物の材質、形状などによりヒーター表面温度は変化します。

ドラム缶昇温表



ドラム缶用ヒーター仕様図

