



■手持屈折計

■MASTERシリーズ用蓋板 交換方法



1

左側の穴から蝶番軸に補助用金属棒を当て、ハンマー等で軽く叩いて蝶番軸を出します(図1)。



蝶番軸が抜けたら蓋板を外します。



2

新しい蓋板を取り付け位置に正しくセットし、新しい蝶番軸を打ち込みます。蝶番軸は片側が細くなっていますので、細い方から入れてください。打ち込む際は右側から行ってください(図2)。

