■広口瓶　　5-011-01～06

■外形寸法図

（単位：mm）

〈-01〉



〈-04〉



〈-02〉



〈-05〉



〈-03〉



〈-06〉



※(　)内は西日本サイズです。

KP200605