

ベルクリン

9-3062-01,02

使用上の注意

水以外の溶剤での拭き取り材としてお使いになる場合は下記をよくご参考の上お使い下さい。

溶 剤 名		使用の可否・使用法
アル コ ー ル 類	メタノール	そのまま使用可能です。
	エタノール	水に浸漬し、よく絞って柔軟化した後、 溶剤に浸漬すれば使用可能です。 乾燥すれば硬くなります。 水洗をくり返して下さい。 ドライ状態で浸漬しても柔軟化しません。
	イソプロパノール	
ベンゼン		
有 機 溶 剤	トルエン	使用できません。
	キシレン	
	アセトン	
	トリクレン	
	フレオン系溶剤	
	フェノール系溶剤	
	DMF・DMSO	
	クロロホルム・ジクロエタン	
メタノール水溶液	使用できます。 但し濃度により膨潤することもあります。	
合 成 洗 剤	使用可能です。 但しABS系濃度原液は不可	
酸 性	5%以下の低濃度であれば使用可能です。 但し高濃度液の場合には膨潤溶解する場合があります。	
ア ル カ リ 性	5%以下の低濃度であれば使用可能です。	

初めて御使用になられる場合、事前に使用される液に浸漬し、耐薬品性を確認して下さい。